

同期信号発生機能付プログレッシブカメラ電源ユニット

型式： SU100-T4

取扱説明書

このたびは弊社製品をお買いあげいただき、誠にありがとうございました。

この説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用下さい。その後大切に保管し、わからない時は再読して下さい。

目次

1 . 概要	3
2 . 装置の接続方法	3
3 . 各部の説明	4
4 . 操作方法	5
5 . コネクタの説明	7
6 . 入・出力部回路図	8
7 . タイミングチャート	9
8 . 応用接続例	1 1
9 . 仕様	1 1
1 0 . 注意事項	1 2
1 1 . 外形寸法図	1 2

竹中システム機器株式会社

文書整理番号：M07516
SU100-T4 取扱説明書（初版）

[変更履歴]

	版	変更内容	記事	日付	文書番号	備考
1	初 版	-	初 版	2007 -05 -16	M07516	VER.1.0

1. 概要

当社製各種プログレッシブカメラに電源を供給すると共に、外部から供給されるランダムシャッタートリガ信号をカメラへ入力する事が出来ます。また、SU100-T4は弊社製プログレッシブカメラFC830に適合した水平/垂直同期タイミング発生器を搭載しています。

特長

- ・FC830に適合したHD/V D形式の外部同期信号を発生してカメラに印加することが出来ます。
- ・カメラへのHD/V D出力の他にもう1系統（計2系統）のHD/V D信号出力をもっていますので、ユーザ側の処理装置などでもHD/V Dタイミングを利用出来ます。
- ・別売のケーブルを用いてPU100と並列接続すると2台のカメラを同一のHD/V Dタイミングで同期させるシステムが簡単に構成出来ます。
- ・トリガ信号入力としてC-MOSロジックレベル、3.3Vロジックレベル、フォトカプラ分離電流入力の3種類を装備していますので使用するユーザ側の信号形態に合わせたトリガ入力の選択が可能です。
- ・パネル面プッシュスイッチによる手動トリガ入力の他、スイッチ光学系の設定やシャッター時間、ゲイン設定などの際に便利なサイクリックトリガ出力機能（自動的に繰り返しトリガ信号を発生する機能）が装備されています。
- ・パネル面スイッチによるトリガ入力や同期信号の入/切を禁止するインターロック機能が使用できます。
- ・ランダムシャッタートリガ信号の入力状況を確認するLED表示が付いていますので動作の確認に便利です。


装置ブロック図

下図に本装置のブロック図を示します。

カメラに対してDC電源を供給すると共に、必要に応じて、HD/V Dの外部同期信号を出力することが出来ます。

又スイッチ操作により外部同期信号をHDのみとする事が可能です（カメラをランダムシャッター動作する場合に使用します）。ランダムシャッター動作のトリガ信号は内部の1-SHOTタイマーで定時間幅のパルス（1ms）に整形する事もそのままのタイミングでカメラに印加する事も出来ます。また必要に応じてスイッチでトリガ信号をカメラのトリガ入力端子と切り離す事も出来ます。

SU100-T4では外部から供給されたトリガ信号を内部で発生するHDタイミングの立ち上がりエッジで同期化する機能が有ります。この機能によりカメラを複数接続した際にもこの装置でHD同期を取る事により同一タイミングでランダムシャッターを起動させる事が可能となります。




S U 1 0 0 のブロック図

2. 装置の接続方法

HD/V D同期形式の外部同期入力をもつカメラを次頁の図の様に接続します。


外部同期機能を使用する場合は専用のカメラケーブル（弊社型式；12W-02など）を用いて下さい（注）

（注）HD/V D信号が適正なシールド線材で接続されたケーブル以外のもの（ツイストペア線を用いたものなど）で接続するとカメラが正常に動作しない場合がありますのでご注意ください。



(注) SU100では” SYNC/232C ” コネクタは外部同期信号出力専用です。別製品；PU100 (電源ユニット) の様にFCXX20RシリーズカメラのRS -232C信号を中継する機能は有りませんのでご注意ください。

3. 各部の説明



正面パネル図

背面パネル図

電源スイッチ	...	本機の主電源です。 ” ON ” 側に倒すと電源が入りカメラにも D C 電源が供給されます。
状態表示LED	...	
” POWER ”	...	電源が投入されると点灯します。
” VD ”	...	外部同期の出力がONになった際 (SYNCスイッチのLEDが点灯時) にVDがカメラ及びD -SUBコネクタに出力される様に設定されている時点灯します (VDインーブル表示)。
” LOCK ”	...	装置がインターロックされている時点灯します。この表示が点灯中はパネル面のスイッチの操作は無効となります。
” CYCL ”	...	サイクリックトリガ出力に設定されている時点灯し表示します。
” DIRECT ”	...	装置がダイレクトトリガモードに設定されている時点灯し表示します。
(注) 各表示に対応する詳しい動作説明は次項以降の説明をご覧ください。		
” SYNC ” スイッチ	...	外部同期信号の出力を入 / 切する時に操作します。このスイッチのLEDが点灯中、同期信号が出力されています。
” TRIG ” スイッチ	...	このスイッチを押す毎にカメラに対して単発のトリガ信号を出力する (ワンショットモード) 他、約 2 秒間押し続ける事により、内部タイマーで一定時間毎のトリガ出力するモード (サイクリックトリガモード) への切り替えが可能です。 このスイッチ上のLED表示灯でトリガ信号の入力状況がモニター出来ます。トリガ入力 1 回毎に約40msの時間点灯し表示します。但し、ダイレクトトリガモードに設定されている時でパルス幅が約40ms以上の場合はアクティブレベルの間、連続点灯し表示します。
” VIDEO ” コネクタ	...	このBNCコネクタからカメラのアナログビデオ信号が出力されます。
” CAMERA ” コネクタ	...	このコネクタに専用カメラケーブル (12Wシリーズケーブルなど) を使ってカメラを接続します。
” SET SW ”	...	カメラへのトリガ信号のラインの入 / 切や、ダイレクトトリガモードのの入 / 切などの設定に使用するスライドスイッチです。
” SYNC/232C ” コネクタ	...	H D / V D 形式の外部同期信号を出力するD -SUBコネクタです。
(注) 本機にはFCXX20RシリーズカメラのRS -232C信号を中継する機能は有りません。		
” TRIG ” コネクタ	...	外部トリガ信号を入力する為のD -SUBコネクタです。入力信号の形態によりTRIGH, TRIGL, TRIGLの 3 種類の入力端子が配置されています。
” FUSE ”	...	保護用フューズブラケットです。1 A のミゼットフューズを使用します。
A C 電源コード	...	A C 1 0 0 V ± 1 0 % (5 0 / 6 0 H z) の電源ソケットに接続します。

4. 操作方法

(4-1) トリガ信号のかけ方

ＦＣシリーズなどのカメラをランダムシャッターモードで使用する時、本機からトリガ信号をカメラに inputs する事が可能です。

< 外部トリガ信号による方法 >

外部から供給したトリガタイミング信号（負論理入力）に基づき次の何れかの出力モードを選択できます。

外部トリガ信号の立ち下がりエッジからスタートする負論理固定幅パルス（ $1\text{ms} \pm 10\%$ ）をカメラに供給するモード（ワンショットトリガモード）。

外部から供給したトリガ信号の波形タイミングをそのままカメラのトリガ入力に供給するモード（ダイレクトトリガモード）。

トリガ信号は装置背面のオス型 9 ピン式 D - SUB コネクタにより接続することが出来ます。外部から印加されたトリガ信号は内部のシュミットトリガＩＣを経てそのままのタイミングでカメラへ出力されます。

< 前面パネルスイッチによる方法 >


・マニュアルによる単発トリガ

動作テストなどの際に前面パネルのプッシュスイッチを押す毎に負論理固定幅パルス（ $1\text{ms} \pm 10\%$ ）をカメラに供給する事が出来ます。

・サイクリックトリガ

カメラの初期設定時（レンズ光軸、F 値、絞りなどの光学系の設定やカメラ側のゲインやシャッター速度設定など）には本機のサイクリックトリガ機能が便利です。電源投入後パネル面の "TRIG" プッシュスイッチを約 2 秒間押し続けると "ビッ" という反応音の後カメラに対して周期的にトリガ信号が出力されます。尚、サイクリックトリガ動作は再度プッシュスイッチを約 2 秒間押し続ける事により解除出来ます。尚、サイクリックトリガ動作は電源を OFF にすると解除されます。

サイクリックトリガのピッチ（時間間隔）は次のように 4 段階に設定変更出来ます。



= "CYCLIC" 動作中に "TRIG" スwitch をダブルクリックする。

上の図の様にサイクリック動作状態で（"CYCL" LED が点灯している状態）で "TRIG" スwitch をダブルクリック（パソコンのマウスのダブルクリックの要領でカチカチとスウィッチを 2 回押し）する毎に "ビッ" という反応音とともにトリガの発生のピッチが切り替わります。4 段階に変更可能です。

（注）これら前面スウィッチによるトリガ信号の印加は装置が "ロック" に設定されている状態、及び "ダイレクト" に設定されている状態では使用出来ません。プッシュスウィッチの操作は無効となります。

（注）マニュアルトリガ信号及びサイクリックトリガ信号は外部トリガ信号入力と OR（論理和）がとられています。特に外部トリガ信号入力（TRIG コネクタ）が接続された状態で且つそのためのトリガ信号発生の為の装置の電源が OFF となっている場合、外部トリガ信号が L レベルのまゝとなって正常にカメラにトリガ信号が印加されない場合がありますのでご注意ください。（この様な場合はユーザ側の装置の電源を投入してトリガ入力信号を H レベルにするが、一旦トリガ信号コネクタを外す事により使用する事が可能です。）

現在のユーザ側トリガ信号が L（アクティブ）かどうかは本機背面の SW1 を ON 側にしてみる（ダイレクトモード設定）と分かります。この時、入力がアクティブ状態に固定されている場合、パネル面の "TRIG" LED が点灯したままの状態になります。

(4-2) トリガ信号出力の ON / OFF の切り替え

本機ではカメラへのトリガ信号（カメラのピンの Vinit 信号）の接続を ON / OFF する事が可能です。装置裏面の SET SW の SW3 により切り替えが可能です。OFF 側に設定されている時はカメラへのトリガ信号入力（カメラのピン）ラインは接続が断たれオープン状態となります。

"トリガ信号出力 ON" ... SW3 を ON 側（上側）に設定する。（出荷時デフォルト）

"トリガ信号出力 OFF" ... SW3 を OFF 側（下側）に設定する。

（注）通常、カメラへのトリガ信号が画像取り込みボードよりデジタルビデオ信号ケーブルで印加される場合、トリガ信号の衝突を避ける為に OFF 側の設定を用います。これは従来の製品；PU-97 の内部ジャンパを取り外した状態に対応します。

(4-3) ワンショットモード / ダイレクトモードの切り替え

装置背面の SET SW の SW1 により設定可能です。ダイレクトモードに設定されている時、パネル面の "DIRECT" LED が点灯します。

"ワンショットモード" ... SW1 を OFF 側（下側）に設定する。（出荷時デフォルト）

"ダイレクトモード" ... SW1 を ON 側（上側）に設定する。

（注）この設定は従来の製品 "PU-97" の内部ジャンパ設定の A 側（ワンショットモード）及び B 側（ダイレクトモード）にそれぞれ対応します。

（注）各モードに付いては（4-1）項の説明をご参照下さい。

（注）ダイレクトモードに設定されている時はパネル面スウィッチによるトリガ信号入力は出来ません。

(4-4) ロックモードの設定

装置をロックモードにすると本機パネル面プッシュスウィッチによるトリガ信号入力操作や同期信号の入 / 切操作が無効となり、装置

をオンラインで使用する場合などでの誤操作を防止出来ます。

ロックモードへの切り替え方法 ... 装置の電源を一旦OFFとします。次にパネルの"TRIG"スイッチを押し下げた状態のままで電源を投入します。そのまま約3秒待つと"ビピッ"という反応音の後装置パネル面の"LOCK"LEDが点灯し、ロック状態となります。

ロックモードの解除方法 ... 上の操作と同様に一旦電源をOFFとした後、再度"TRIG"スイッチを押し下げた状態のままで電源を投入します。そのまま約3秒待つと"ビピッ"という反応音の後装置パネル面の"LOCK"LEDが消灯し、ロック状態が解除されます。

(注) ロックモードの状態は電源OFF後も保存されます。


(4-5) 外部同期機能の使い方

外部同期出力は"SYNC"スイッチを操作することで次の何れかの状態に設定可能です。

"SYNC"表示灯	"VD"表示灯	HD出力	VD出力
消灯	消灯	OFF	OFF
消灯	点灯	OFF	OFF
点灯	消灯	ON	OFF
点灯	点灯	ON	ON

即ち、

- ・HD信号は"SYNC"表示LEDが点灯している時ON(出力されている)となります。
- ・VD信号は"SYNC"表示LEDが点灯し、且つ"VD"イネーブルがON("VD"LEDが点灯している状態)の時だけONとなります。これを図で示すと下図の様になります。



具体的な"SYNC"スイッチの操作は次の通りです。

- ・図の"VD"の切り替えを入/切するには、まず装置の電源を一旦OFFとし、次にパネルの"SYNC"スイッチを押し下げた状態のままで電源を投入します。そのまま約3秒待つと"ビピッ"という反応音の後装置パネル面の"VD"LEDが点灯又は消灯し、状態が(ONの場合はOFFへ、OFFの場合はONへ)切り替わります。
- ・図の"SYNC"切り替えを入/切するには、通電時に"SYNC"スイッチを押します。押す度にON(LED点灯)、OFF(LED消灯)が切り替わります。

(注) HD/VD信号の出力タイミングは別項のタイミングチャートを参照して下さい。

(4-6) "SET SW" (装置背面)の説明

SW番号	切り替え内容	出荷時デフォルト
1	OFF=ワンショットモード / ON=ダイレクトモード	OFF
2	OFF=トリガ信号HD同期化 / ON=トリガ信号非同期	OFF
3	OFF=トリガ信号出力OFF / ON=トリガ信号出力ON	ON
4	HD/VDの信号GNDのON/OFF。(通常ON側で使用して下さい)	ON

(注) 本機(SU100-T4)ではSW2のON/OFF設定によってカメラに出力するVinit信号をHD立ち上がり同期化させるかどうかを切り替える事が出来ます。

複数のカメラにランダムシャッタートリガを入力し正確に露光時間を一致させる場合は各カメラをHD信号で同期動作させた上でHDに同期化させたVinit信号を各カメラに印加する必要があります。

このスイッチSW2=OFFと設定(デフォルト)する事によってVinit信号がHDタイミングに同期化されます。

5. コネクタの説明

(5-1) CAMERA コネクタ (装置背面)

このコネクタに専用カメラケーブル(12Wシリーズケーブルなど)を用いてカメラを接続します。

<Tab 5-1. CAMERA コネクタ>

ピン番号	信号略称	内 容	備 考
1	GND	12V電源用0V	
2	12V	カメラ用電源出力	最大800mA
3	V_GND	映像信号用グラウンド	他のGNDとは分離
4	VIDEO	映像信号入力	装置背面BNCと直結
5	GND	信号用GND	
6	Vinit	カメラVinit信号	
7	CAM_VD	外部同期VD出力	
8	GND	HD出力用グラウンド	
9	CAM_HD	外部同期HD出力	
10	NC	空きピン	
11	STRB	ストロブ信号	TRIGコネクタの5と直結
12	GND	VD出力用グラウンド	

(5-2) SYNC/232C コネクタ (装置背面)

このコネクタにHD/VD形式の外部同期信号(HD/VD外部同期入力付きのカメラの場合)を接続します。
本機(SU100-T4)ではカメラはFC830を使用して下さい。

<Tab 5-2-1. SYNC/232C コネクタ (SW4をONとすること)>

ピン番号	信号略称	内 容	備 考
1	HD-GND	HD信号出力用グラウンド	SW4を通じグラウンドと接続
2	HD-OUT	HD信号出力	
3	VD-OUT	VD信号出力	
4	IC	内部接続	6ピンと直結
5	GND	信号用グラウンド	
6	IC	内部接続	4ピンと直結
7	IC	内部接続	470Ω, SW4を通じグラウンドと接続
8	VD-GND	VD信号出力用グラウンド	SW4を通じグラウンドと接続
9	NC	空きピン	

(注) SW4は装置背面のセットスイッチです。このスイッチをON側(上側)にすることで上表の接続となります。

(注) IC及びNC端子には何も接続しないで下さい。

(注) SYNC/232C コネクタには汎用の9ピンオス型D-SUBプラグが適合します。(コネクタ別売)
プラグの固定ネジはインチタイプのものご使用下さい。

(5-3) TRIG コネクタ (装置背面)

カメラへのランダムシャッターモード用のトリガ信号を入力するコネクタです。
制御側のトリガ信号の形態に合わせてハイレベルトリガ入力(H=3.7~5.5V, L=-0.5~0.5V), ローレベルトリガ入力(H=2.5~3.5V, L=-0.5~0.5V), 光分離トリガ入力のどれかを選択出来ます。

<Tab 5-3. TRIG コネクタ>

ピン番号	信号略称	内 容	備 考
1	TRIGH	ハイレベルトリガ入力	H=3.7~5.5V, L=-0.5~0.5V
2	TRIGL	ローレベルトリガ入力	H=2.5~3.5V, L=-0.5~0.5V
3	TRIGI	光分離トリガ入力+	使用電圧により外部抵抗が必要(アクティブ時8mA~10mA推奨)
4	R-TRIGI	光分離トリガ入力-	光分離トリガ入力の電流リターン
5	STRB	ストロブ信号	CAMERA コネクタの11と直結
6	GND	信号用グラウンド	
7	GND	信号用グラウンド	
8	OP1	トリガ信号出力	内部HD に同期, CAMERAコネクタのVinitと同一信号
9	GND	信号用グラウンド	

(注) 本機ではこのコネクタの8ピンにHD に同期したトリガ信号(OP1)が出力されます。この信号を用いるとランダムシャッター動作においても外部カメラ(同一のHDで外部同期している事)を同一タイミングで露光させる事が可能となります。

(注) TRIG コネクタには汎用の9ピンメス型D-SUBプラグが適合します。(コネクタ別売)
プラグの固定ネジはインチタイプのものご使用下さい。

(注) 当社NC3.0.0シリーズカメラや一部他社製(SONY, NECなど)を接続した際はこのコネクタの5番ピンには内部の12V電源電圧が出力されます。この場合にはピンに制御側の信号ラインや電源グラウンドなど一切の接続は行わない様にして下さい。

(5-4) VIDEO コネクタ (装置背面)


カメラからのビデオ信号が出力されるBNCコネクタです。

<Tab 5-4. VIDEO コネクタ>


ピン番号	信号略称	内 容	備 考
芯	VIDEO	カメラ映像信号出力	CAMERAコネクタの4と直結
外殻	VIDEO-GND	同上用グラウンド	CAMERAコネクタの3と直結

6. 入・出力部回路図

< 入力部回路図 >



フォトカプラ分離入力（上図の"TRIGI"）の接続は下の回路例を参考にして下さい。フォトカブラへの印加電流が推奨値（8～10mA）となる様に必ず外部抵抗を直列に挿入してご使用下さい。推奨電流値を大幅に越えると素子が故障したり劣化する場合がありますのでご注意ください。




プルアップ抵抗の値は $R = \{ (E - 1.2V) / I \} - 330$ より算出して下さい。

($I = 8 \sim 10 \text{ mA}$)

例えば $E = 12V$, $I = 8 \text{ mA}$ のとき $R = (12 - 1.2)V / 8 \text{ mA} - 330 = 1k$ となります。


< 出力部回路図 >



7. タイミングチャート

(7 - 1) HD / VD 出力タイミング

本機 (S U 1 0 0 - T 4) が発生する HD / VD 形式の外部同期信号のタイミングは弊社製カメラ ; F C 8 3 0 に適合しています . 下記にタイミングチャートを示します .



パラメータ	T_h	T_v	$T_{l h}$	$T_{l v}$	VD / HD 位相誤差
時間	$83.60 \mu \text{Sec} \pm 0.1\%$	$800 \times T_h$	$6.70 \times T_h \pm 10\%$	$9 \times T_h$	$0 \pm 200\text{ns}$



(注) HD , VD が OFF と設定されている時はそれぞれの信号は H レベルでホールドされます .

(注) 各レベル条件は " 仕様 " の項を参照して下さい .

(7 - 2) トリガ信号入出力タイミング

[TRIGH / TRIGL 入力 Vinit 出力]



上図で各パラメータに対応する数値は次表の通りです .



パラメータ	TRio	Tdo	TVoo	TRid	Tdd1	Tdd2
時間	5 μ s MIN.	2 μ s MAX.	1ms \pm 10 %	5 μ s MIN.	2 μ s MAX.	2 μ s MAX.

(注) 各レベル条件は " 仕様 " の項を参照して下さい .

[TRIGI 入力 Vinit 出力] (フォトカプラ入力)



上図で各パラメータに対応する数値は次表の通りです .

パラメータ	TRio	Tdo	TVoo	TRid	Tdd1	Tdd2
時間	10 μ s MIN.	5 μ s MAX.	1ms \pm 10 %	10 μ s MIN.	5 μ s MAX.	5 μ s MAX.

(注) 上記数値はフォトカプラの駆動電流として推奨電流値 (8 ~ 10 mA ; アクティブ時) を用いた場合の値です .
推奨値以外の駆動条件ではこれらの数値が大幅に異なる事が有ります .

(注) 各レベル条件は " 仕様 " の項を参照して下さい .

(注) Vinit / OP1 信号出力のタイミングは SW2=OFF と設定 (デフォルト) した状態でのものです . SW2=ON と設定されている時はこれらの信号出力のタイミングは各チャートの同期化前 Vinit 信号のタイミングと一致します .

(注) デフォルト設定 (SW2=OFF) では Vinit / OP1 信号出力が内部 HD タイミングに同期化される為 , TRIG 信号入力として HD と非同期的な信号を用いると出力されるパルス幅は 1H 時間のジッタを生じます .

8. 応用接続例

本機と別売りの電源ユニット P U 1 0 0 を従接続する事により
2 台のカメラの動作タイミングを同期させて使用する事が出来
ます。


本機 (S U 1 0 0 - T 4) では各カメラは弊社製の F C 8 3 0
です。

ユニット間の接続 (図の) には次の型式のオプションケー
ブルを別途ご購入下さい。

[ユニット間接続ケーブルの型式等]

品 名	型 式	備 考
SU100 -T4 拡張ケーブル	MMO7425A	カメラ 4 台 接続用
	MMO7425B	

(注) SU100 -T4ではTRIGコネクタのOP1出力よりHD タイミング
に同期化されたトリガ信号が出力されます。
この同期化後のトリガ信号をHDで同期がとられている
複数のカメラに分配することで複数のカメラでも正確に
露光時刻が一致する様に動作させる事が可能となってい
ます。
トリガ信号のHD同期化機能を使用する場合は装置背面
のスライドディップスイッチで (SW2=OFF) と設定します
(デフォルト設定は SW2=OFF)



応用接続例 (カメラ 2 台の同期)

9. 仕様


適合カメラ	F C 8 3 0
トリガ入力	背面の 9 ピンオス型 D - S U B コネクタに接続 (3 系統) 入力部は 4.7k にて内部で 5V にプルアップ (光分離トリガ入力を除く) レベル範囲 H=3.7~5.5V, L=-0.5~0.5V (ハイレベルトリガ入力) H=2.5~3.5V, L=-0.5~0.5V (ローレベルトリガ入力) OFF=0~0.5mA, ON=8.0~10mA (光分離トリガ入力) 負論理入力, 最小トリガ入力幅 10μs
トリガ出力	カメラコネクタと D - S U B コネクタに出力 レベル範囲 H=5.0±0.5V, L=0±0.5V (C-MOS IC 出力) 出力インピーダンス ; 75 最小負荷抵抗 ; 75
外部同期出力	カメラコネクタ及び D - S U B コネクタに出力 (計 2 系統) HD 周波数 ; 11.962kHz ± 0.1% VD 周波数 ; HD 周波数の 1 / 8 0 0 (ノンインターレース) (F C 8 3 0 の外部同期タイミングに適合) レベル範囲 H=5.0±0.5V, L=0±0.5V (C-MOS IC 出力) 出力インピーダンス ; 75 最小負荷抵抗 ; 75
電源出力	DC12V ± 10%, 最大 800mA
消費電力	10W 以下 (カメラでの消費電力を除く)
電源電圧	AC85 ~ 132V (通常 100V), 50 / 60Hz
使用温度範囲	0 ~ 50° C (結露・結氷のないこと)
外形寸法	150 (W) × 43 (H) × 130 (D) 約 6 0 0 g

(注) 仕様は主に性能改善などの目的で予告なく変更される場合があります。

1 0 . 注 意 事 項

ケースを取り外した状態で通電又は使用すると感電などにより死亡などの重大事故の原因になりますのでお避け下さい。
 内部回路の改造などを行わないで下さい。動作不良に伴う発熱などで火災などの事故の原因となります。
 本装置を上下に重ねて配置する場合は2台を限度として下さい。
 3台以上を積み重ねて配置した場合は装置の発熱により装置内部温度が上昇し故障や動作不良の原因となります。
 又、装置周囲の換気が不良の場合、周囲温度が上昇し装置の故障や動作不良の原因となります。使用環境温度を越える恐れが有る場合は、外部空冷ファンの設置などをおすすめします。
 通電状態でのケーブル、コネクタ類の付け外しは故障の原因となりますのでお避け下さい。
 本装置に接続するAC電源にはノイズ成分が含まれないものをご使用下さい。
 近距離に設置された動力機器等からノイズが放射され、本装置に対して影響が懸念される場合は、これらのノイズの発生を抑制する処置をとって下さい。
 仕様外の温度環境や、結露が発生する環境、塵埃の多い場所、恒常的な振動・衝撃が加えられる場所でのご使用は避けてください。
 長時間ご使用にならない時は、装置の電源スイッチをOFFにして電源コードをコンセントから外しておいてください。
 異常や故障にお気づきのときは直ちに使用を中止し、電源スイッチをOFFにして電源コードをコンセントから外し販売店へ修理・点検をご依頼ください。
 本品についてカタログや取扱説明書等に記載されている仕様や動作内容等については性能の改善などの目的の為に予告なく変更する場合があります。

1 1 . 外形寸法図



- 以 上 -